



## INSTRUCTION MANUAL ALARM CLOCK/WIRELESS SPEAKER KA6033



### Getting started

- Plug the USB-C power cord into the back of the clock and connect the other end to the included power adaptor. Then, plug the adaptor into a standard electrical outlet.

### Wireless speaker

- To turn the wireless speaker ON or OFF, press and hold the SPEAKER ON/OFF button briefly. The speaker will play a tone when turning on or off.
- On your Bluetooth-enabled device, search and connect to the device name: 71091CN.
- Note: The wireless speaker indicator light will flash on the display until it is paired with a device. If no connection is made within 3 minutes, the clock will stop waiting for a device. Once connected, the wireless speaker indicator will stay illuminated.
- When your device is connected to the wireless speaker, the clock will synchronise its time automatically with your wireless device.
- To adjust the volume, press and release the UP or DOWN buttons.
- To skip or go back a song, hold the UP or DOWN buttons.
- Note: When connected to the wireless speaker, the 12/24-hour time format cannot be adjusted.

### Night Light & Dimmer

- The SNOOZE/NIGHT LIGHT button allows you to control the night light. There are four levels of brightness: 100%, 75%, 50%, and 25%. The button operates in the following sequence:
  - Press once to turn the light on to 100% brightness.
  - Press again to reduce brightness to 75%.
  - Press again to reduce brightness to 50%.
  - Press again to reduce brightness to 25%.
  - Press again to turn the light off.

### Wireless Charging

- Place your phone at the centre of the wireless charging area. The charging light indicator will illuminate while your phone is charging.
- Important Notes:
  - Wireless charging power rating is 15 Watts (MAX).
  - For maximum efficiency, ensure the phone is aligned with the centre of the charging area.
  - Remove metal or thick third-party phone cases before charging.
  - Keep at least 10 inches (25 cm) between the clock and medically implanted devices.
  - Do not place the clock near ID or banking cards to avoid damaging the magnetic strip or embedded chip.

### Setting the Time

- Hold the TIME SET button for 3 seconds. The hour digits will flash.
- Use the UP or DOWN buttons to adjust the hour.

- Press the TIME SET button again. The minute digits will flash.
- Use the UP or DOWN buttons to adjust the minutes.
- Press the TIME SET button to save and exit.
- Note: Ensure the correct AM/PM time period is selected when using the 12-hour format.
- If no adjustments are made within 10 seconds, the clock will automatically exit the setting mode.

### Setting the Alarm

- Hold the ALARM button for 3 seconds. The hour digits will flash.
- Use the UP or DOWN buttons to set the alarm hour.
- Press the ALARM button. The minute digits will flash.
- Use the UP or DOWN buttons to set the alarm minutes.
- Press the ALARM button to save and exit.

Note: When using the 12-hour time display, ensure the correct AM/PM time period is selected.

When the alarm is active, the ALARM ON indicator will illuminate on the display.

### Turning the Alarm ON/OFF

- Press the ALARM button to turn the alarm ON or OFF.
- When the alarm is sounding, press the SNOOZE/LIGHT button to temporarily silence it. The alarm will resume after 5 minutes. The snooze feature can be repeated as needed.
- To stop the alarm for the day, press the ALARM button. To turn it off completely, press the ALARM button again.
- Note: If not turned off, the alarm will ring for 5 minutes before stopping automatically.

### Temperature Display

- Press the UP button to toggle between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).

### 12/24 Hour Display

Press the DOWN button to switch between 12-hour and 24-hour time formats.

Note: When connected to the wireless speaker, the 12/24-hour time format cannot be adjusted.

### Resetting the Clock



- Unplug the clock from the power source.
- Press any button 2-3 times to drain residual electricity.
- Wait 30 seconds, then plug the clock back in.
- Note: Perform a hard reset if experiencing issues with the display or settings.

### Important Safety Information

- This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- Use only a power adaptor rated at 5V-3A, 9V-2.22A, or 12V-1.67A.

## BRUGSANVISNING VÆKKEUR/TRÅDLØS HØJTTALER

KA6033



### Kom godt i gang

- Sæt USB-C-strømledningen i bagsiden af uret, og tilslut den anden ende til den medfølgende strømadapter. Sæt derefter adapteren i en almindelig stikkontakt.

### Trådløs højttaler

- For at tænde eller slukke for den trådløse højttaler skal du trykke kort på SPEAKER ON/OFF-knappen og holde den nede. Højttaleren afspiller en tone, når den tændes eller slukkes.
- På din Bluetooth-aktiverede enhed skal du søge og oprette forbindelse til enhedsnavnet: 71091CN.
- Bemærk: Den trådløse højttalerindikator blinker på skærmen, indtil den er parret med en enhed. Hvis der ikke oprettes forbindelse inden for 3 minutter, stopper uret med at vente på en enhed. Når den er tilsluttet, forbliver den trådløse højttalerindikator tændt.
- Når din enhed er tilsluttet den trådløse højttaler, vil uret automatisk synkronisere sin tid med din trådløse enhed.
- For at justere lydstyrken skal du trykke og slippe OP- eller NED-knapperne.
- For at springe eller gå tilbage en sang skal du holde OP- eller NED-knapperne nede.
- Bemærk: Når den er tilsluttet den trådløse højttaler, kan 12/24-timers tidsformatet ikke justeres.

### Natlys og lysdæmper

- Knappen SNOOZE/NIGHT LIGHT giver dig mulighed for at styre natlyset. Der er fire niveauer af lysstyrke: 100 %, 75 %, 50 % og 25 %. Knappen fungerer i følgende rækkefølge:
- Tryk én gang for at tænde lyset til 100 % lysstyrke.
- Tryk igen for at reducere lysstyrken til 75 %.
- Tryk igen for at reducere lysstyrken til 50 %.
- Tryk igen for at reducere lysstyrken til 25 %.
- Tryk igen for at slukke lyset.

### Trådløs opladning

- Placer din telefon i midten af det trådløse opladningsområde. Opladningsindikatoren vil lyse, mens din telefon oplader.
- Vigtige bemærkninger:
- Den trådløse opladningseffekt er 15 watt (MAX).
- For maksimal effektivitet skal du sørge for, at telefonen er justeret med midten af opladningsområdet.
- Fjern metal- eller tykke tredjepartstelefoncovers inden opladning.
- Hold mindst 10 tommer (25 cm) mellem uret og medicinsk implanterede enheder.
- Placer ikke uret i nærheden af ID eller bankkort for at undgå at beskadige magnetstrømmen eller den indbyggede chip.

### Indstilling af tid

- Hold knappen TIME SET nede i 3 sekunder. Timecifrene vil blinke.

- Brug OP- eller NED-knapperne til at justere timetallet.
- Tryk på knappen TIME SET igen. Minutcifrene vil blinke.
- Brug OP- eller NED-knapperne til at justere minutterne.
- Tryk på knappen TIME SET for at gemme og afslutte.
- Bemærk: Sørg for, at den korrekte AM/PM-tidsperiode er valgt, når du bruger 12-timers formatet.
- Hvis der ikke foretages nogen justeringer inden for 10 sekunder, forlader uret automatisk indstillingstilstanden.

### Indstilling af alarm

- Hold ALARM-knappen nede i 3 sekunder. Timecifrene vil blinke.
- Brug OP- eller NED-knapperne til at indstille alarmtiden.
- Tryk på ALARM-knappen. Minutcifrene vil blinke.
- Brug OP- eller NED-knapperne til at indstille alarmminutterne.
- Tryk på ALARM-knappen for at gemme og afslutte.

Bemærk: Når du bruger 12-timers tidsvisning, skal du sørge for, at den korrekte AM/PM-tidsperiode er valgt.

Når alarmen er aktiv, vil ALARM ON-indikatoren lyse på displayet.

### Slå alarmen TIL/FRA

- Tryk på knappen ALARM for at slå alarmen TIL eller FRA.
- Når alarmen lyder, skal du trykke på SNOOZE/LIGHT-knappen for midlertidigt at slå den fra. Alarmen genoptages efter 5 minutter. Snooze-funktionen kan gentages efter behov.
- Tryk på ALARM-knappen for at stoppe alarmen for dagen. For at slukke helt, tryk på ALARM-knappen igen.
- Bemærk: Hvis den ikke er slået fra, vil alarmen ringe i 5 minutter, før den stopper automatisk.

### Temperatur display

- Tryk på OP-knappen for at skifte mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

### 12/24 timers visning

Tryk på NED-knappen for at skifte mellem 12-timers og 24-timers tidsmater.

Bemærk: Når den er tilsluttet den trådløse højttaler, kan 12/24-timers tidsformatet ikke justeres.

### Nulstilling af uret



- Tag uret ud af strømkilden.
- Tryk på en vilkårlig knap 2-3 gange for at dræne resterende elektricitet.
- Vent 30 sekunder, og sæt derefter uret i igen.
- Bemærk: Udfor en hård nulstilling, hvis du oplever problemer med skærmen eller indstillingerne.

### Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Dette produkt er ikke et legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
- Brug kun en strømadapter, der er klassificeret til 5V-3A, 9V-2,22A eller 12V-1,67A.

## GEbruIKSAANWIJZING WEKKER/DRAADLOZE SPEAKER

KA6033



### Aan de slag

- Sluit de USB-C-voedingskabel aan op de achterkant van de klok en sluit het andere uiteinde aan op de meegeleverde stroomadapter. Sluit de adapter vervolgens aan op een standaard stopcontact.

### Draadloze luidspreker

- Om de draadloze speaker AAN of UIT te zetten, houdt u de SPEAKER AAN/UIT-knop kort ingedrukt. De speaker speelt een toon af bij het aan- of uitzetten.
- Zoek op uw Bluetooth-apparaat naar de apparaatnaam: 71091CN en maak verbinding.
- Let op: Het indicatielampje van de draadloze speaker knippert op het display totdat deze is gekoppeld met een apparaat. Als er binnen 3 minuten geen verbinding is gemaakt, stopt de klok met wachten op een apparaat. Zodra er verbinding is, blijft het indicatielampje van de draadloze speaker branden.
- Wanneer uw apparaat is verbonden met de draadloze luidspreker, synchroniseert de klok automatisch de tijd met uw draadloze apparaat.
- Om het volume aan te passen, drukt u op de knoppen OMHOOG of OMLAAG en laat u deze weer los.
- Om een nummer over te slaan of terug te gaan, houdt u de knoppen OMHOOG of OMLAAG ingedrukt.
- Let op: Wanneer u verbinding maakt met de draadloze luidspreker, kunt u de 12/24-uurs tijdnootatie niet aanpassen.

### Nachtlampje en dimmer

- Met de SNOOZE/NIGHT LIGHT-knop kunt u het nachtlampje bedienen. Er zijn vier helderheidsniveaus: 100%, 75%, 50% en 25%. De knop werkt in de volgende volgorde:
- Druk eenmaal om de lamp op 100% helderheid te zetten.
- Druk nogmaals om de helderheid te verlagen naar 75%.
- Druk nogmaals om de helderheid te verlagen naar 50%.
- Druk nogmaals om de helderheid te verlagen naar 25%.
- Druk nogmaals om het licht uit te schakelen.

### Draadloos opladen

- Plaats uw telefoon in het midden van het draadloze oplaadgebied. De oplaadindicator licht op terwijl uw telefoon wordt opgeladen.
- Belangrijke opmerkingen:
- Het draadloze oplaadvermogen bedraagt 15 Watt (MAX).
- Voor maximale efficiëntie zorgt u ervoor dat de telefoon zich in het midden van het oplaadgebied bevindt.
- Verwijder metalen of dikke telefoonhoesjes van derden voordat u gaat opladen.
- Houd minimaal 25 cm afstand tussen de klok en medische geïmplanteerde apparaten.
- Plaats de klok niet in de buurt van uw identiteitsbewijs of bankpas, om schade aan de magneetstrip of de ingebouwde chip te voorkomen.

### De tijd instellen

- Houd de TIME SET-knop 3 seconden ingedrukt. De uren cijfers knipperen.
- Gebruik de knoppen OMHOOG of OMLAAG om het uur aan te passen.
- Druk nogmaals op de TIME SET-knop. De minutencijfers knipperen.
- Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om de minuten aan te passen.

- Druk op de knop TIME SET om te slaan en af te sluiten.
- Let op: zorg ervoor dat u de juiste AM/PM-tijdperiode selecteert wanneer u de 12-uursnotatie gebruikt.
- Als er binnen 10 seconden geen aanpassingen worden gedaan, verlaat de klok automatisch de instelmodus.

### Het alarm instellen

- Houd de ALARM-knop 3 seconden ingedrukt. De uren cijfers knipperen.
- Gebruik de knoppen OMHOOG of OMLAAG om het alarmuur in te stellen.
- Druk op de ALARM-knop. De minutencijfers knipperen.
- Gebruik de knoppen OMHOOG of OMLAAG om de alarmminuten in te stellen.
- Druk op de ALARM-knop om op te slaan en af te sluiten.

Let op: Wanneer u de 12-uurs tijdsweergave gebruikt, zorg er dan voor dat u de juiste AM/PM-tijdperiode selecteert.

Wanneer het alarm actief is, licht de ALARM ON-indicator op het display op.

### Het alarm AAN/UIT zetten

- Druk op de ALARM-knop om het alarm AAN of UIT te zetten.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE/LIGHT-knop om het tijdelijk te dempen. Het alarm wordt na 5 minuten hervat. De snooze-functie kan indien nodig worden herhaald.
- Om het alarm voor de dag te stoppen, drukt u op de ALARM-knop. Om het helemaal uit te zetten, drukt u nogmaals op de ALARM-knop.
- Let op: Als u het alarm niet uitschakelt, blijft het 5 minuten afgaan en stopt het vervolgens automatisch.

### Temperatuurweergave

- Druk op de OMHOOG-knop om te wisselen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

### 12/24-uursweergave

Druk op de knop OMLAAG om te schakelen tussen 12-uurs- en 24-uurs-tijdnootatie.

Let op: Wanneer u verbinding maakt met de draadloze luidspreker, kunt u de 12/24-uurs tijdnootatie niet aanpassen.

### De klok opnieuw instellen



- Haal de stekker van de klok uit het stopcontact.
- Druk 2-3 keer op een willekeurige knop om de resterende elektriciteit af te voeren.
- Wacht 30 seconden en sluit de klok dan weer aan.
- Let op: voer een harde reset uit als u problemen ondervindt met het scherm of de instellingen.

### Belangrijke veiligheidsinformatie

- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
- Gebruik alleen een stroomadapter met een vermogen van 5V-3A, 9V-2,22A of 12V-1,67A.

## MODE D'EMPLOI RÉVEIL/ENCEINTE SANS FIL

KA6033



### Commencer

- Branchez le câble d'alimentation USB-C à l'arrière de l'horloge et connectez l'autre extrémité à l'adaptateur secteur fourni. Branchez ensuite l'adaptateur sur une prise électrique standard.

### Haut-parleur sans fil

- Pour allumer ou éteindre l'enceinte sans fil, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF. L'enceinte émettra un signal sonore lors de l'allumage ou de l'extinction.
- Sur votre appareil compatible Bluetooth, recherchez et connectez-vous au nom de l'appareil : 71091CN.
- Remarque : Le voyant de l'enceinte sans fil clignotera sur l'écran jusqu'à ce qu'elle soit appairée avec un appareil. Si aucune connexion n'est établie dans les 3 minutes, l'horloge cessera d'attendre un appareil. Une fois la connexion établie, le voyant de l'enceinte sans fil restera allumé.
- Lorsque votre appareil est connecté à l'enceinte sans fil, l'horloge synchronise automatiquement son heure avec votre appareil sans fil.
- Pour régler le volume, appuyez et relâchez les boutons HAUT ou BAS.
- Pour sauter ou revenir en arrière dans une chanson, maintenez les boutons HAUT ou BAS enfoncés.
- Remarque : lorsqu'il est connecté à l'enceinte sans fil, le format horaire 12/24 heures ne peut pas être réglé.

### Veilleuse et variateur

- Le bouton SNOOZE/NIGHT LIGHT permet de contrôler la veilleuse. Il propose quatre niveaux de luminosité : 100 %, 75 %, 50 % et 25 %. Le bouton fonctionne dans l'ordre suivant :
- Appuyez une fois pour allumer la lumière à 100 % de luminosité.
- Appuyez à nouveau pour réduire la luminosité à 75 %.
- Appuyez à nouveau pour réduire la luminosité à 50 %.
- Appuyez à nouveau pour réduire la luminosité à 25 %.
- Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

### Chargement sans fil

- Placez votre téléphone au centre de la zone de charge sans fil. Le voyant de charge s'allumera pendant la charge.
- Remarques importantes :
- La puissance de charge sans fil est de 15 watts (MAX).
- Pour une efficacité maximale, assurez-vous que le téléphone est aligné avec le centre de la zone de charge.
- Retirez les coques de téléphone métalliques ou épaisses de fabricants tiers avant de charger.
- Gardez au moins 10 pouces (25 cm) entre l'horloge et les dispositifs médicalement implantés.
- Ne placez pas l'horloge à proximité de cartes d'identité ou bancaires pour éviter d'endommager la bande magnétique ou la puce intégrée.

### Réglage de l'heure

- Maintenez le bouton TIME SET enfoncé pendant 3 secondes. Les chiffres des heures clignoteront.
- Utilisez les boutons HAUT ou BAS pour régler l'heure.
- Appuyez à nouveau sur le bouton TIME SET. Les minutes clignoteront.
- Utilisez les boutons HAUT ou BAS pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton TIME SET pour enregistrer et quitter.

- Remarque : assurez-vous que la période AM/PM correcte est sélectionnée lorsque vous utilisez le format 12 heures.
- Si aucun réglage n'est effectué dans les 10 secondes, l'horloge quittera automatiquement le mode de réglage.

### Réglage de l'alarme

- Maintenez le bouton ALARM enfoncé pendant 3 secondes. Les chiffres des heures clignoteront.
- Utilisez les boutons HAUT ou BAS pour régler l'heure de l'alarme.
- Appuyez sur le bouton ALARM. Les minutes clignoteront.
- Utilisez les boutons HAUT ou BAS pour régler les minutes de l'alarme.
- Appuyez sur le bouton ALARM pour enregistrer et quitter.

Remarque : lorsque vous utilisez l'affichage de l'heure sur 12 heures, assurez-vous que la période AM/PM correcte est sélectionnée.

Lorsque l'alarme est active, l'indicateur ALARM ON s'allume sur l'écran.

### Activation/désactivation de l'alarme

- Appuyez sur le bouton ALARM pour activer ou désactiver l'alarme.
- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT pour la couper temporairement. L'alarme reprendra au bout de 5 minutes. La fonction de répétition peut être répétée autant de fois que nécessaire.
- Pour arrêter l'alarme pour la journée, appuyez sur le bouton ALARM. Pour l'éteindre complètement, appuyez à nouveau sur le bouton ALARM.
- Remarque : si elle n'est pas désactivée, l'alarme sonnera pendant 5 minutes avant de s'arrêter automatiquement.

### Affichage de la température

- Appuyez sur le bouton HAUT pour basculer entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).

### Affichage 12/24 heures

Appuyez sur le bouton BAS pour basculer entre les formats d'heure 12 heures et 24 heures.

Remarque : lorsqu'il est connecté à l'enceinte sans fil, le format horaire 12/24 heures ne peut pas être réglé.

### Réinitialisation de l'horloge


- Débranchez l'horloge de la source d'alimentation.
- Appuyez 2 à 3 fois sur n'importe quel bouton pour évacuer l'électricité résiduelle.
- Attendez 30 secondes, puis rebranchez l'horloge.
- Remarque : effectuez une réinitialisation matérielle si vous rencontrez des problèmes avec l'affichage ou les paramètres.

### Informations importantes sur la sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement un adaptateur secteur de 5 V-3 A, 9 V-2,2 A ou 12 V-1,67 A.

## BEDIENUNGSANLEITUNG WECKER/FUNKLAUTSPRECHER

KA6033



### Erste Schritte

- Stecken Sie das USB-C-Netzkabel in die Rückseite der Uhr und verbinden Sie das andere Ende mit dem mitgelieferten Netzteil. Schließen Sie das Netzteil anschließend an eine normale Steckdose an.

### Kabelloser Lautsprecher

- Um den kabellosen Lautsprecher ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste LAUTSPRECHER EIN/AUS kurz gedrückt. Beim Ein- und Ausschalten gibt der Lautsprecher einen Ton aus.
- Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät nach dem Gerätenamen: 71091CN und stellen Sie eine Verbindung her.
- Hinweis: Die Anzeigeleuchte für den kabellosen Lautsprecher blinkt auf dem Display, bis eine Kopplung mit einem Gerät erfolgt ist. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, wartet die Uhr nicht mehr auf ein Gerät. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeigeleuchte dauerhaft.
- Wenn Ihr Gerät mit dem drahtlosen Lautsprecher verbunden ist, synchronisiert die Uhr Ihre Zeit automatisch mit Ihrem drahtlosen Gerät.

- Um die Lautstärke anzupassen, drücken und lassen Sie die AUF- oder AB-Taste los.
- Um einen Song zu überspringen oder zurückzugehen, halten Sie die AUF- oder AB-Taste gedrückt.
- Hinweis: Bei Verbindung mit dem kabellosen Lautsprecher kann das 12/24-Stunden-Zeitformat nicht angepasst werden.

### Nachtlicht & Dimmer

- Mit der SNOOZE/NIGHT LIGHT-Taste können Sie das Nachtlicht steuern. Es gibt vier Helligkeitsstufen: 100 %, 75 %, 50 % und 25 %. Die Tastenbetätigung erfolgt in folgender Reihenfolge:
- Einmal drücken, um die Helligkeit des Lichts auf 100 % zu erhöhen.
- Drücken Sie erneut, um die Helligkeit auf 75 % zu reduzieren.
- Drücken Sie erneut, um die Helligkeit auf 50 % zu reduzieren.
- Drücken Sie erneut, um die Helligkeit auf 25 % zu reduzieren.
- Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten.

### Kabelloses Laden

- Platzieren Sie Ihr Telefon in der Mitte des kabellosen Ladebereichs. Die Ladeanzeige leuchtet, während Ihr Telefon lädt.
- Wichtige Hinweise:
- Die Nennleistung für das kabellose Laden beträgt 15 Watt (MAX).
- Stellen Sie für maximale Effizienz sicher, dass das Telefon auf die Mitte des Ladebereichs ausgerichtet ist.
- Entfernen Sie vor dem Aufladen Metallhüllen oder dicke Telefonhüllen von Drittanbietern.
- Halten Sie zwischen der Uhr und medizinisch implantierten Geräten einen Abstand von mindestens 25 cm ein. §sws
- Platzieren Sie die Uhr nicht in der Nähe von Ausweisen oder Bankkarten, um eine Beschädigung des Magnetstreifens oder des eingebetteten Chips zu vermeiden.

### Einstellen der Uhrzeit

- Halten Sie die TIME SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Stundenziffern blinken.
- Stellen Sie die Stunde mit den Tasten AUF oder AB ein.

- Drücken Sie die Taste TIME SET erneut. Die Minutenziffern blinken.
- Verwenden Sie die Tasten AUF oder AB, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die TIME SET-Taste, um zu speichern und zu beenden.
- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung des 12-Stunden-Formats der richtige AM/PM-Zeitraum ausgewählt ist.
- Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Anpassungen vorgenommen werden, verlässt die Uhr automatisch den Einstellmodus.

### Einstellen des Alarms

- Halten Sie die ALARM-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Stundenziffern blinken.
- Stellen Sie die Weckstunde mit den Tasten AUF oder AB ein.
- Drücken Sie die ALARM-Taste. Die Minutenziffern blinken.
- Stellen Sie die Alarmminuten mit den Tasten AUF oder AB ein.
- Drücken Sie die ALARM-Taste, um zu speichern und zu beenden.

Hinweis: Achten Sie bei Verwendung der 12-Stunden-Zeitanzeige darauf, dass der richtige AM/PM-Zeitraum ausgewählt ist.

Wenn der Alarm aktiv ist, leuchtet die Anzeige ALARM ON auf dem Display.

### Ein- und Ausschalten des Alarms

- Drücken Sie die ALARM-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste, um ihn vorübergehend stummzuschalten. Der Wecker wird nach 5 Minuten wieder eingeschaltet. Die Schlummerfunktion kann bei Bedarf wiederholt werden.
- Um den Alarm für den Tag zu deaktivieren, drücken Sie die ALARM-Taste. Um ihn vollständig auszuschalten, drücken Sie die ALARM-Taste erneut.
- Hinweis: Wenn der Alarm nicht ausgeschaltet wird, klingelt er 5 Minuten lang und stoppt dann automatisch.

### Temperaturanzeige

- Drücken Sie die Taste „UP“, um zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) umzuschalten.

### 12/24-Stunden-Anzeige

Drücken Sie die Taste „UNTEN“, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Zeitformat zu wechseln.

Hinweis: Bei Verbindung mit dem kabellosen Lautsprecher kann das 12/24-Stunden-Zeitformat nicht angepasst werden.



### Zurücksetzen der Uhr

- Trennen Sie die Uhr von der Stromquelle.
- Drücken Sie 2–3 Mal eine beliebige Taste, um den Reststrom abzuleiten.
- Warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie die Uhr dann wieder an.
- Hinweis: Führen Sie einen Kaltstart durch, wenn Probleme mit der Anzeige oder den Einstellungen auftreten.

### Wichtige Sicherheitsinformationen

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie nur ein Netzteil mit einer Nennleistung von 5 V – 3 A, 9 V – 2,22 A oder 12 V – 1,67 A.

## MANUALE DI ISTRUZIONI SVEGLIA/ALTOPARLANTE WIRELESS KA6033



### Iniziare

- Collega il cavo di alimentazione USB-C al retro dell'orologio e collega l'altra estremità all'adattatore di alimentazione incluso. Quindi, collega l'adattatore a una presa elettrica standard.

### Altoparlante senza fili

- Per ACCENDERE o SPEGNERE l'altoparlante wireless, premere e tenere premuto brevemente il pulsante SPEAKER ON/OFF. L'altoparlante emetterà un tono quando si accende o si spegne.
- Sul tuo dispositivo abilitato Bluetooth, cerca e connettiti al nome del dispositivo: 71091CN.
- Nota: la spia dell'altoparlante wireless lampeggerà sul display finché non verrà associato a un dispositivo. Se non viene stabilita alcuna connessione entro 3 minuti, l'orologio smetterà di attendere un dispositivo. Una volta connesso, la spia dell'altoparlante wireless rimarrà illuminata.
- Quando il tuo dispositivo è connesso all'altoparlante wireless, l'orologio sincronizzerà automaticamente l'ora con il tuo dispositivo wireless.
- Per regolare il volume, premere e rilasciare i pulsanti SU o GIÙ.
- Per saltare o tornare indietro di un brano, tieni premuti i pulsanti SU o GIÙ.
- Nota: quando si è connessi all'altoparlante wireless, non è possibile regolare il formato dell'ora 12/24 ore.

### Luce notturna e dimmer

- Il pulsante SNOOZE/NIGHT LIGHT consente di controllare la luce notturna. Ci sono quattro livelli di luminosità: 100%, 75%, 50% e 25%. Il pulsante funziona nella seguente sequenza:
  - Premere una volta per accendere la luce al 100% di luminosità.
  - Premere nuovamente per ridurre la luminosità al 75%.
  - Premere nuovamente per ridurre la luminosità al 50%.
  - Premere nuovamente per ridurre la luminosità al 25%.
  - Premere nuovamente per spegnere la luce.

### Ricarica wireless

- Posiziona il telefono al centro dell'area di ricarica wireless. L'indicatore luminoso di ricarica si illuminerà mentre il telefono è in carica.
- Note importanti:
  - La potenza nominale della ricarica wireless è di 15 Watt (MAX).
  - Per la massima efficienza, assicurarsi che il telefono sia allineato con il centro dell'area di ricarica.
  - Prima di caricare il telefono, rimuovere le custodie metalliche o spesse di terze parti.
  - Mantenere almeno 25 cm di distanza tra l'orologio e i dispositivi medici impiantati.
  - Non posizionare l'orologio vicino a carte d'identità o carte bancarie per evitare di danneggiare la banda magnetica o il chip incorporato.

### Impostazione dell'ora

- Tenere premuto il pulsante TIME SET per 3 secondi. Le cifre delle ore lampeggeranno.

- Utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per regolare l'ora.
- Premere nuovamente il pulsante TIME SET. Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- Utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per regolare i minuti.
- Premere il pulsante TIME SET per salvare e uscire.
- Nota: quando si utilizza il formato a 12 ore, assicurarsi di aver selezionato il periodo di tempo corretto AM/PM.

- Se non si effettua alcuna regolazione entro 10 secondi, l'orologio uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione.

### Impostazione della sveglia

- Tenere premuto il pulsante ALARM per 3 secondi. Le cifre delle ore lampeggeranno.
- Utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per impostare l'ora della sveglia.
- Premere il pulsante ALARM. Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- Utilizzare i pulsanti SU o GIÙ per impostare i minuti della sveglia.
- Premere il pulsante ALARM per salvare e uscire.

Nota: quando si utilizza la visualizzazione dell'ora a 12 ore, assicurarsi di aver selezionato il periodo di tempo AM/PM corretto.

Quando la sveglia è attiva, sul display si illuminerà la spia ALARM ON.

### Accensione/spegnimento dell'allarme

- Premere il pulsante ALARM per attivare o disattivare la sveglia.
- Quando la sveglia suona, premere il pulsante SNOOZE/LIGHT per silenziarla temporaneamente. La sveglia riprenderà dopo 5 minuti. La funzione snooze può essere ripetuta se necessario.
- Per interrompere la sveglia per il giorno, premere il pulsante ALARM. Per spegnerla completamente, premere nuovamente il pulsante ALARM.
- Nota: se non viene disattivata, la sveglia suonerà per 5 minuti prima di interrompersi automaticamente.

### Visualizzazione della temperatura

- Premere il pulsante SU per passare da Celsius (°C) a Fahrenheit (°F).

### Visualizzazione 12/24 ore

Premere il pulsante GIÙ per passare dal formato dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore.

Nota: quando è collegato all'altoparlante wireless, non è possibile regolare il formato dell'ora 12/24 ore.



### Reimpostazione dell'orologio

- Scollegare l'orologio dalla fonte di alimentazione.
- Premere un pulsante qualsiasi 2-3 volte per scaricare l'elettricità residua.
- Attendi 30 secondi, quindi ricollega l'orologio.
- Nota: eseguire un hard reset se si riscontrano problemi con il display o le impostazioni.

### Informazioni importanti sulla sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo un adattatore di alimentazione con potenza nominale di 5 V-3 A, 9 V-2,22 A o 12 V-1,67 A.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI BUDZIKA/GŁOŚNIKA BEZPRZEWODOWEGO KA6033



### Pierwsze kroki

- Podłącz przewód zasilający USB-C z tyłu zegara i podłącz drugi koniec do dołączonego zasilacza. Następnie podłącz zasilacz do standardowego gniazdka elektrycznego.

### Głośnik bezprzewodowy

- Aby włączyć lub wyłączyć głośnik bezprzewodowy, naciśnij i przytrzymaj krótko przycisk SPEAKER ON/OFF. Głośnik będzie odtwarzał dźwięk podczas włączania lub wyłączenia.
- Na urządzeniu z włączonym Bluetooth wyszukaj i połącz się z urządzeniem o nazwie 71091CN.
- Uwaga: Kontrolka głośnika bezprzewodowego będzie migała na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie sparowany z urządzeniem. Jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie nawiązane żadne połączenie, zegar przestanie czekać na urządzenie. Po połączeniu kontrolka głośnika bezprzewodowego pozostanie podświetlona.
- Po połączeniu urządzenia z głośnikiem bezprzewodowym zegar automatycznie zsynchronizuje swój czas z czasem urządzenia bezprzewodowego.
- Aby dostosować głośność, naciśnij i puść przyciski GÓRA lub DÓŁ.
- Aby pominąć lub przejść do poprzedniego utworu, przytrzymaj przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ.
- Uwaga: Po podłączeniu do głośnika bezprzewodowego nie można zmienić formatu czasu 12/24-godzinnego.

### Lampka nocna i ściemniacz

- Przycisk SNOOZE/NIGHT LIGHT umożliwi sterowanie lampką nocną. Dostępne są cztery poziomy jasności: 100%, 75%, 50% i 25%. Przycisk działa w następującej kolejności:
  - Naciśnij raz, aby włączyć światło z jasnością 100%.
  - Naciśnij ponownie, aby zmniejszyć jasność do 75%.
  - Naciśnij ponownie, aby zmniejszyć jasność do 50%.
  - Naciśnij ponownie, aby zmniejszyć jasność do 25%.
  - Naciśnij ponownie, aby wyłączyć światło.

### Ładowanie bezprzewodowe

- Umieść telefon w centrum obszaru ładowania bezprzewodowego. Wskaźnik ładowania będzie się świecił podczas ładowania telefonu.
- Ważne uwagi:
  - Moc znamionowa ładowania bezprzewodowego wynosi 15 W (maks.).
  - Aby uzyskać maksymalną wydajność, należy ustawić telefon równo ze środkiem obszaru ładowania.
  - Przed ładowaniem zdejmij z telefonu metalowe lub grube etui innych firm.
  - Zachowaj odległość co najmniej 25 cm (10 cali) między zegarem a wszczepionymi urządzeniami medycznymi.
  - Aby uniknąć uszkodzenia paska magnetycznego lub wbudowanego układu scalonego, nie należy umieszczać zegara w pobliżu dowodu osobistego lub kart bankowych.

### Ustawianie czasu

- Przytrzymaj przycisk TIME SET przez 3 sekundy. Cyfry godzin zacząć migać.
- Użyj przycisków GÓRA i DÓŁ, aby ustawić godzinę.

- Naciśnij ponownie przycisk TIME SET. Cyfry minut zacząć migać.
- Użyj przycisków GÓRA i DÓŁ, aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk TIME SET, aby zapisać i wyjść.
- Uwaga: Używając formatu 12-godzinnego upewnij się, że wybrano prawidłowy okres AM/PM.
- Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostaną dokonane żadne zmiany, zegar automatycznie wyjdzie z trybu ustawień.

### Ustawianie alarmu

- Przytrzymaj przycisk ALARM przez 3 sekundy. Cyfry godzin zacząć migać.
- Użyj przycisków GÓRA i DÓŁ, aby ustawić godzinę alarmu.
- Naciśnij przycisk ALARM. Cyfry minut zacząć migać.
- Użyj przycisków GÓRA i DÓŁ, aby ustawić minuty alarmu.
- Naciśnij przycisk ALARM, aby zapisać i wyjść.

Uwaga: W przypadku korzystania z 12-godzinnego formatu wyświetlania czasu należy upewnić się, że wybrano prawidłowy okres AM/PM. Gdy alarm jest aktywny, na wyświetlaczu zaświetli się kontrolka ALARM ON.

### Włączenie/wyłączenie alarmu

- Naciśnij przycisk ALARM, aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ alarm.
- Gdy alarm jest włączony, naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby go tymczasowo wyciszyć. Alarm zostanie wznowiony po 5 minutach. Funkcję drzemki można powtarzać w razie potrzeby.
- Aby zatrzymać alarm na dany dzień, naciśnij przycisk ALARM. Aby całkowicie go wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk ALARM.
- Uwaga: Jeśli alarm nie zostanie wyłączony, będzie dzwonił przez 5 minut, po czym wyłączy się automatycznie.

### Wyświetlacz temperatury

- Naciśnij przycisk UP, aby przełączać się między jednostkami Celsjusza (°C) i Fahrenheita (°F).

### Wyświetlacz 12/24-godzinny

Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby przełączać się między formatem czasu 12-godzinnym i 24-godzinnym.

Uwaga: Po podłączeniu do głośnika bezprzewodowego nie można zmienić formatu czasu 12/24-godzinnego.

### Resetowanie zegara


- Odłącz zegar od źródła zasilania.
- Naciśnij dowolny przycisk 2-3 razy, aby rozładować resztkowe ładunki elektryczne.
- Odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz zegar ponownie.
- Uwaga: Jeśli występują problemy z wyświetlaczem lub ustawieniami, wykonaj twardy reset.

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Używaj wyłącznie zasilacza o parametrach 5 V - 3 A, 9 V - 2,22 A lub 12 V - 1,67 A.



## MANUAL DE INSTRUÇÕES DESPERTADOR/ALTO-FALANTE SEM FIO KA6033



### Começando

- Conecte o cabo de alimentação USB-C na parte de trás do relógio e conecte a outra extremidade ao adaptador de alimentação incluso. Em seguida, conecte o adaptador a uma tomada elétrica padrão.

### Alto-falante sem fio

- Para ligar ou desligar o alto-falante sem fio, pressione e segure brevemente o botão SPEAKER ON/OFF. O alto-falante emitirá um tom ao ligar ou desligar.
- No seu dispositivo habilitado para Bluetooth, pesquise e conecte-se ao nome do dispositivo: 71091CN.
- Nota: A luz indicadora do alto-falante sem fio piscará no visor até que ele seja pareado com um dispositivo. Se nenhuma conexão for feita em 3 minutos, o relógio parará de esperar por um dispositivo. Uma vez conectado, o indicador do alto-falante sem fio permanecerá iluminado.
- Quando seu dispositivo estiver conectado ao alto-falante sem fio, o relógio sincronizará a hora automaticamente com o seu dispositivo sem fio.
- Para ajustar o volume, pressione e solte os botões PARA CIMA ou PARA BAIXO.
- Para pular ou voltar uma música, segure os botões PARA CIMA ou PARA BAIXO.
- Observação: quando conectado ao alto-falante sem fio, o formato de 12/24 horas não pode ser ajustado.

### Configurando o alarme

- Segure o botão ALARM por 3 segundos. Os dígitos das horas piscarão.
- Use os botões PARA CIMA ou PARA BAIXO para definir a hora do alarme.
- Pressione o botão ALARM. Os dígitos dos minutos piscarão.
- Use os botões PARA CIMA ou PARA BAIXO para definir os minutos do alarme.
- Pressione o botão ALARM para salvar e sair.

Observação: ao usar o formato de 12 horas, certifique-se de que o período correto AM/PM esteja selecionado.

Quando o alarme estiver ativo, o indicador ALARME LIGADO acenderá no visor.

### Luz noturna e dimmer

- O botão SNOOZE/NIGHT LIGHT permite que você controle a luz noturna. Há quatro níveis de brilho: 100%, 75%, 50% e 25%. O botão opera na seguinte sequência:
  - Pressione uma vez para acender a luz com 100% de brilho.
  - Pressione novamente para reduzir o brilho para 75%.
  - Pressione novamente para reduzir o brilho para 50%.
  - Pressione novamente para reduzir o brilho para 25%.
  - Pressione novamente para desligar a luz.

### Carregamento sem fio

- Coloque seu telefone no centro da área de carregamento sem fio. O indicador de luz de carregamento acenderá enquanto seu telefone estiver carregando.
- Notas importantes:
  - A potência nominal de carregamento sem fio é de 15 Watts (MÁX.).
  - Para máxima eficiência, certifique-se de que o telefone esteja alinhado com o centro da área de carregamento.
  - Remova capas de telefone metálicas ou grossas de terceiros antes de carregar.
  - Mantenha pelo menos 25 cm (10 polegadas) de distância entre o relógio e os dispositivos implantados clinicamente.
  - Não coloque o relógio perto de documentos de identidade ou cartões bancários para evitar danificar a tarja magnética ou o chip incorporado.

### Definir o tempo

### Ligar/desligar o alarme

- Pressione o botão ALARME para ligar ou desligar o alarme.
- Quando o alarme estiver soando, pressione o botão SNOOZE/LIGHT para silenciá-lo temporariamente. O alarme será retomado após 5 minutos. O recurso de soneca pode ser repetido conforme necessário.
- Para parar o alarme do dia, pressione o botão ALARM. Para desligá-lo completamente, pressione o botão ALARM novamente.
- Observação: se não for desligado, o alarme tocará por 5 minutos antes de parar automaticamente.

### Exibição de temperatura

- Pressione o botão PARA CIMA para alternar entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

### Exibição de 12/24 horas

Pressione o botão PARA BAIXO para alternar entre os formatos de 12 e 24 horas.

Observação: quando conectado ao alto-falante sem fio, o formato de 12/24 horas não pode ser ajustado.

### Redefinindo o relógio


- Desconecte o relógio da fonte de energia.
- Pressione qualquer botão 2 a 3 vezes para drenar a eletricidade residual.
- Aguarde 30 segundos e conecte o relógio novamente.
- Observação: execute uma reinicialização forçada se tiver problemas com a tela ou as configurações.

### Informações importantes de segurança

- Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Use apenas um adaptador de energia classificado como 5 V-3 A, 9 V-2,22 A ou 12 V-1,67 A.



## MANUAL DE INSTRUCCIONES DESPERTADOR/ALTAVOZ INALÁMBRICO KA6033



### Empezando

- Conecte el cable de alimentación USB-C a la parte posterior del reloj y el otro extremo al adaptador de corriente incluido. Luego, conecte el adaptador a una toma de corriente estándar.

### altavoz inalámbrico

- Para encender o apagar el altavoz inalámbrico, mantenga presionado brevemente el botón de encendido/apagado del altavoz. El altavoz emitirá un tono al encenderse o apagarse.
- En su dispositivo con Bluetooth habilitado, busque y conéctese al nombre del dispositivo: 71091CN.
- Nota: El indicador del altavoz inalámbrico parpadeará en la pantalla hasta que se vincule con un dispositivo. Si no se establece conexión en 3 minutos, el reloj dejará de esperar un dispositivo. Una vez conectado, el indicador del altavoz inalámbrico permanecerá iluminado.
- Cuando su dispositivo esté conectado al altavoz inalámbrico, el reloj sincronizará su hora automáticamente con su dispositivo inalámbrico.
- Para ajustar el volumen, presione y suelte los botones ARRIBA o ABAJO.
- Para saltar o retroceder una canción, mantenga presionados los botones ARRIBA o ABAJO.
- Nota: Cuando está conectado al altavoz inalámbrico, no se puede ajustar el formato de hora de 12/24 horas.

### Luz nocturna y regulador de intensidad

- El botón SNOOZE/NIGHT LIGHT permite controlar la luz nocturna. Hay cuatro niveles de brillo: 100 %, 75 %, 50 % y 25 %. El botón funciona en la siguiente secuencia:
- Presione una vez para encender la luz al 100% de brillo.
- Presione nuevamente para reducir el brillo al 75%.
- Presione nuevamente para reducir el brillo al 50%.
- Presione nuevamente para reducir el brillo al 25%.
- Presione nuevamente para apagar la luz.

### Carga inalámbrica

- Coloque el teléfono en el centro del área de carga inalámbrica. El indicador de carga se iluminará mientras el teléfono se carga.
- Notas importantes:
- La potencia nominal de carga inalámbrica es de 15 vatios (MÁX.).
- Para obtener la máxima eficiencia, asegúrese de que el teléfono esté alineado con el centro del área de carga.
- Retire las fundas metálicas o gruesas de terceros antes de cargar el teléfono.
- Mantenga una distancia de al menos 10 pulgadas (25 cm) entre el reloj y los dispositivos médicos implantados.
- No coloque el reloj cerca de tarjetas de identificación o bancarias para evitar dañar la banda magnética o el chip incorporado.

### Ajuste de la hora

- Mantenga pulsado el botón TIME SET durante 3 segundos. Los dígitos de la

hora parpadearán.

- Utilice los botones ARRIBA o ABAJO para ajustar la hora.
- Pulse de nuevo el botón TIME SET. Los dígitos de los minutos parpadearán.
- Utilice los botones ARRIBA o ABAJO para ajustar los minutos.
- Presione el botón TIME SET para guardar y salir.
- Nota: Asegúrese de seleccionar el período de tiempo AM/PM correcto cuando utilice el formato de 12 horas.
- Si no se realizan ajustes en 10 segundos, el reloj saldrá automáticamente del modo de configuración.

### Configuración de la alarma

- Mantenga pulsado el botón ALARMA durante 3 segundos. Los dígitos de la hora parpadearán.
- Utilice los botones ARRIBA o ABAJO para configurar la hora de la alarma.
- Pulse el botón ALARMA. Los dígitos de los minutos parpadearán.
- Utilice los botones ARRIBA o ABAJO para configurar los minutos de la alarma.
- Presione el botón ALARMA para guardar y salir.

Nota: Al utilizar la pantalla de horario de 12 horas, asegúrese de seleccionar el período de tiempo AM/PM correcto.

Cuando la alarma esté activa, el indicador ALARM ON se iluminará en la pantalla.

### Encender/apagar la alarma

- Presione el botón ALARMA para activar o desactivar la alarma.
- Cuando la alarma esté sonando, presione el botón SNOOZE/LIGHT para silenciarla temporalmente. La alarma se reanuda después de 5 minutos. La función de repetición puede repetirse según sea necesario.
- Para detener la alarma del día, pulse el botón ALARMA. Para apagarla por completo, vuelva a pulsar el botón ALARMA.
- Nota: Si no se apaga, la alarma sonará durante 5 minutos antes de detenerse automáticamente.

### Visualización de temperatura

- Presione el botón ARRIBA para alternar entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).

### Visualización de 12/24 horas

Presione el botón ABAJO para cambiar entre los formatos de hora de 12 y 24 horas.

Nota: Cuando está conectado al altavoz inalámbrico, no se puede ajustar el formato de hora de 12/24 horas.



### Reiniciar el reloj

- Desconecte el reloj de la fuente de alimentación.
- Presione cualquier botón 2-3 veces para drenar la electricidad residual.
- Espere 30 segundos y luego vuelva a enchufar el reloj.
- Nota: Realice un reinicio completo si experimenta problemas con la pantalla o la configuración.

### Información importante de seguridad

- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Utilice únicamente un adaptador de corriente con capacidad de 5 V-3 A, 9 V-2,22 A o 12 V-1,67 A.

## INSTRUKTIONSBOK VÄCKARKLOCKA/TRÅDLÖS HÖGTALARE KA6033



### Komma igång

- Koppla in USB-C-nätsladden på baksidan av klockan och anslut den andra änden till den medföljande nätadaptorn. Anslut sedan adaptorn till ett vanligt eluttag.

### Trådlös högtalare

- För att slå PÅ eller AV den trådlösa högtalaren, tryck och håll ned SPEAKER ON/OFF-knappen kort. Högtalaren spelar en ton när den slås på eller av.
- På din Bluetooth-aktiverade enhet, sök och anslut till enhetsnamnet: 71091CN.
- Obs: Den trådlösa högtalarens indikatorlampa blinkar på skärmen tills den är ihopparad med en enhet. Om ingen anslutning görs inom 3 minuter slutar klockan att vänta på en enhet. När den är ansluten kommer indikatorn för trådlösa högtalare att förbli tänd.
- När din enhet är ansluten till den trådlösa högtalaren synkroniserar klockan sin tid automatiskt med din trådlösa enhet.
- För att justera volymen, tryck och släpp UPP- eller NED-knapparna.
- För att hoppa över eller gå tillbaka en låt, håll UPP- eller NED-knapparna nedtryckt.
- Obs: När du är ansluten till den trådlösa högtalaren kan 12/24-timmarsformatet inte justeras.

### Nattljus & dimmer

- Knappen SNOOZE/NIGHT LIGHT låter dig styra nattljuset. Det finns fyra nivåer av ljusstyrka: 100 %, 75 %, 50 % och 25 %. Knappen fungerar i följande ordning:
- Tryck en gång för att tända ljuset till 100 % ljusstyrka.
- Tryck igen för att minska ljusstyrkan till 75 %.
- Tryck igen för att minska ljusstyrkan till 50 %.
- Tryck igen för att minska ljusstyrkan till 25 %.
- Tryck igen för att släcka ljuset.

### Trådlös laddning

- Placera din telefon i mitten av det trådlösa laddningsområdet. Laddningslampans indikator kommer att tändas medan din telefon laddas.
- Viktiga anmärkningar:
- Trådlös laddningseffekt är 15 watt (MAX).
- För maximal effektivitet, se till att telefonen är i linje med mitten av laddningsområdet.
- Ta bort metallfodral eller tjocka telefonfodral från tredje part innan du laddar.
- Håll minst 25 cm (10 tum) mellan klockan och medicinskt implanterade enheter.
- Placera inte klockan nära ID eller bankkort för att undvika att skada magnetremsan eller det inbäddade chipet.

### Ställa in tiden

- Håll ned TIME SET-knappen i 3 sekunder. Timsiffrorna blinkar.
- Använd UPP- eller NED-knapparna för att justera timmen.
- Tryck på knappen TIME SET igen. Minutesiffrorna blinkar.

- Använd UPP- eller NED-knapparna för att justera minuterna.
- Tryck på TIME SET-knappen för att spara och avsluta.
- Obs: Se till att rätt AM/PM-tidsperiod är vald när du använder 12-timmarsformatet.
- Om inga justeringar görs inom 10 sekunder kommer klockan automatiskt att lämna inställningsläget.

### Ställa in larmet

- Håll ALARM-knappen intryckt i 3 sekunder. Timsiffrorna blinkar.
- Använd UPP- eller NED-knapparna för att ställa in alarmtiden.
- Tryck på ALARM-knappen. Minutesiffrorna blinkar.
- Använd UPP- eller NER-knapparna för att ställa in alarmminuterna.
- Tryck på ALARM-knappen för att spara och avsluta.

Obs: När du använder 12-timmarsvisningen, se till att rätt AM/PM-tidsperiod är vald.

När larmet är aktivt kommer ALARM ON-indikatorn att tändas på displayen.

### Slå PÅ/AV larmet

- Tryck på ALARM-knappen för att slå PÅ eller AV larmet.
- När larmet ljuder, tryck på SNOOZE/LIGHT-knappen för att tillfälligt tysta det. Alarmet återupptas efter 5 minuter. Snooze-funktionen kan upprepas efter behov.
- För att stoppa alarmet för dagen, tryck på ALARM-knappen. För att stänga av den helt, tryck på ALARM-knappen igen.
- Obs: Om det inte är avstängt kommer alarmet att ringa i 5 minuter innan det stoppar automatiskt.

### Temperaturdisplay

- Tryck på UPP-knappen för att växla mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).

### 12/24-timmarsvisning

Tryck på NED-knappen för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat.

Obs: När den är ansluten till den trådlösa högtalaren kan 12/24-timmarsformatet inte justeras.

### Återställa klockan

- Koppla bort klockan från strömkällan.
- Tryck på valfri knapp 2-3 gånger för att tömma överbliven elektricitet.
- Vänta 30 sekunder och anslut sedan klockan igen.
- Obs: Utför en hård återställning om du upplever problem med skärmen eller inställningarna.

### Viktig säkerhetsinformation

- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Använd endast en strömadapter som är klassad för 5V-3A, 9V-2,22A eller 12V-1,67A.











## Warranty

- EN** There is a two-year warranty against manufacture defects on all Karlsson clocks, valid from the date of purchase.
- NL** Er is een garantie van twee jaar op fabricagefouten op alle Karlsson-klokken, geldig vanaf de aankoopdatum.
- DE** Auf alle Karlsson-Uhren gibt es eine zweijährige Garantie auf Herstellungsfehler, die ab dem Kaufdatum gültig ist.
- FR** Il y a une garantie de deux ans contre les défauts de fabrication sur toutes les horloges Karlsson, valable à partir de la date d'achat.
- IT** Tutti gli orologi Karlsson sono coperti da una garanzia di due anni contro i difetti di fabbricazione, valida dalla data di acquisto.
- ES** Existe una garantía de dos años contra defectos de fabricación en todos los relojes Karlsson, válida a partir de la fecha de compra.
- DK** Der er to års garanti mod fabrikationsfejl på alle Karlsson-ure, der gælder fra købsdatoen.
- PL** Na wszystkie zegary Karlsson udzielana jest dwuletnia gwarancja na wady fabryczne, ważna od daty zakupu.
- PT** Há uma garantia de dois anos contra defeitos de fabricação em todos os relógios Karlsson, válida a partir da data de compra.
- SE** Det finns två års garanti mot fabrikationsfel på alla Karlssons klockor, gäller från inköpsdatum.

## Maintenance

- EN** A soft cloth may be used to clean your clock. Do not use corrosive cleaner or chemical solution on the clock.
- NL** Een zachte doek kan worden gebruikt om uw klok schoon te maken. Gebruik geen bijtende reiniger of chemische oplossing op de klok.
- DE** Ein weiches Tuch kann verwendet werden, um Ihre Uhr zu reinigen. Verwenden Sie kein ätzendes Reinigungsmittel oder eine chemische Lösung für die Uhr.
- FR** Un chiffon doux peut être utilisé pour nettoyer votre horloge. N'utilisez pas de nettoyeur corrosif ou de solution chimique sur l'horloge.
- IT** È possibile utilizzare un panno morbido per pulire l'orologio. Non utilizzare detergenti corrosivi o soluzioni chimiche sull'orologio.
- ES** Se puede usar un paño suave para limpiar el reloj. No use limpiadores corrosivos o solución química en el reloj.
- DK** En blød klud kan bruges til at rengøre dit ur. Brug ikke ætsende rengøringsmiddel eller kemisk opløsning på uret.
- PL** Do czyszczenia zegara można użyć miękkiej szmatki. Nie używaj środków czyszczących ani roztworów chemicznych na zegarze.
- PT** Um pano macio pode ser usado para limpar seu relógio. Não use produtos de limpeza corrosivos ou solução química no relógio.
- SE** En mjuk trasa kan användas för att rengöra din klocka. Använd inte frätande rengöringsmedel eller kemisk lösning på klockan.

## WEEE Symbol

-  **EN** The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
-  **ES** La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.
-  **NL** Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wietjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.
-  **PL** Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.
-  **DE** Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.
-  **PT** O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos.
-  **FR** Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.
-  **DK** Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörinni með venjulegu heimilisröpi. Vörinni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig.
-  **IT** Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.
-  **SE** Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.